

Karta techniczna

Kontakt ETANOL plus

Wysokiej czystości alkohol etylowy. Doskonale usuwa wszelkie zanieczyszczenia z elementów optycznych. Pozostawia minimalne ślady, które można łatwo usunąć ściereczką z mikrofibry lub chusteczką bezpyłową. Stosować na wyłączonym urządzeniu.

Zastosowanie zidentyfikowane: -w laboratoriach - w kosmetyce - jako rozpuszczalnik politur - do mycia szyb - jako rozcieńczalnik do wyrobów spirytusowych - do odtłuszczania, zmywania powierzchni - jako paliwo w kuchenkach turystycznych - jako niezamarzający płyn - zastosowanie przemysłowe

W rozcieńczeniu z wodą 5:1 jako środek do dezynfekcji powierzchni i rąk

(1 litr etanolu skażonego + 220 cm³ wody destylowanej)

NIE NADAJE SIĘ DO CELÓW SPOŻYWCZYCH !

Skład: Etanol (alkohol etylowy), Keton metyloewetylowy (butan-2-on), Izopropanol (alkohol izopropylowy, propan-2-ol), Benzoesan denatonium

Produkt całkowicie skażony zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2016/1867 z dnia 20.10.2016 (receptura uniwersalna europejska).

Zastosowanie:

czytniki CD-ROM, czytniki DVD,
czytniki Audio- CD,
mechanizmy i głowice AV,
urządzenia optyczne,
urządzenia Photo CD,

Właściwości fizykochemiczne:

Parametry	j.m.	Wynik
Zawartość głównego składnika	%	96
Gęstość względna 20°C	g/ml	0,794
Wygląd	-	klarowny, bezbarwny

Opakowania:

Pojemność	Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
500 ml	plastikowa butelka z nakrętką	4 / 16	ART.AGT-277
1L	plastikowa butelka z nakrętką	4	ART.AGT-278
5L	plastikowy kanister	1	ART.AGT-280

Magazynowanie:

Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.